

Montagehandleiding houten vlondertegels

Stap 1. Zorg voor een vlakke ondergrond, leg vervolgens de onderconstructiebalken en stel deze waterpas.



Stap 2. Leg de tegels waterpas op de onderconstructie.



Stap 3. Door de tussenruimten van de tegel schroeft u de tegel vast op de onderconstructie.



Klaar! Zo snel en toch zo duurzaam!

